

Istruzioni:

1. Spegner l'interruttore di alimentazione.
2. Assicurarsi che lo spazio di installazione del corpo della lampada sia alto almeno 120mm lo spessore del soffitto sia al massimo a 15mm. (Foto 1)
3. Creare un foro adatto del montaggio sul soffitto seguendo le specifiche della lampada (Foto 2)
4. Rimuovere l'anello interno della lampada e installarlo nel soffitto (Figura 4, Figura 5)
5. Collegare il portalamпада alla rete elettrica (100-240VAC).
6. Collegare la sorgente luminosa MR16 alla testa luminosa GU10, chiudere ermeticamente
7. Pulire la lampada con un panno e accendere l'interruttore di alimentazione dopo aver verificato che tutto sia stato fatto correttamente.

